




فیوز ۸۰ آمپر روی قطب مثبت خودروی سوزوکی ویتارا و
جعبه فیوز کنار باتری خودرو (سنسور بار الکتریکی)



عملکرد	آمپر	شماره فیوز
تمام مدار الکتریکی	۸۰A	۱
باتری		
جعبه فیوز شماره ۱		
رله فن رادیاتور شماره ۲	۴۰A	۲
رله فن رادیاتور شماره ۱	۴۰A	۳
کنترل یونیت WD۴ (چهار چرخ محرک)	۴۰A	۴
کلید IG	۵۰A	۵
جعبه فیوز شماره ۲	۶۰A	۶
رله چراغ های جلو LO		
J/B		
مجموعه قدرت شماره ۱	بدون فیوز	۷
مجموعه قدرت شماره ۱۲		
جعبه فیوز شماره ۲		
جعبه فیوز شماره ۲	بدون فیوز	۸

جعبه فیوز داخل موتور خودروی سوزوکی ویتارا





دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو و سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران