


A/C System 1



Connector	NAME	Page
B06	1.5T A/C Compressor	14
E32	1.5T Engine W.H. Connector Connecting EMS	17
M03	Cabin Fuse Box N	20
M05	Cabin Fuse Box M	20
M35	A/C Controller B	21
M36	A/C Panel	21
M42	Blower Speed Adjusting Module	21
M43	Solar Sensor	21
G21	Main W.H. GND 2(terminal 1)	41
I1_BTE	Battery W.H. Connector 1 to Engine W.H.	14
I1_EBT	Engine W.H. Connector 1 to Battery W.H.	16
I3_EM	Engine W.H. Connector 3 to Main W.H.	16
I3_ME	Main W.H. Connector 3 to Engine W.H.	21


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




M05 Cabin Fuse Box M




E32 1.5T Engine W.H. Connector Connecting EMS




I1_BTE Battery W.H. Connector 1 to Engine W.H.




I1_EBT Engine W.H. Connector 1 to Battery W.H.




I3_EM Engine W.H. Connector 3 to Main W.H.




I3_ME Main W.H. Connector 3 to Engine W.H.




M36 A/C Panel




M43 Solar Sensor




B06 1.5T A/C Compressor



M42 Blower Speed Adjusting Module




M35 A/C Controller B



شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین پیمانکار دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


G21 Main W.H. GND 2 (terminal1)




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



A/C System 2




Connector	Name	Page
E01	Outer Temp. Sensor	16
M03	Cabin Fuse Box N	20
M05	Cabin Fuse Box M	20
M20	Inner Temp. Sensor	20
M35	A/C Controller B	21
M36	A/C Control Panel	21
G23	Main W.H. GND 4(terminal 1)	41
I2_EM	Engine W.H. Connector 2 Connecting Main W.H.	16
I2_ME	Main W.H. Connector 2 Connecting Engine W.H.	21


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




M20 Inner Temp. Sensor




E01 Outer Temp. Sensor




M03 Cabin Fuse Box N




M05 Cabin Fuse Box M




I2_EM Engine W.H. Connector 2 Connecting Main W.H.




I2_ME Main W.H. Connector 2 Connecting Engine W.H.




M35 A/C Controller B



M36 A/C Control Panel



G23 Main W.H. GND 4(terminal 1)



شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران