




جعبه فیوز ورله داخل محفظه ی موتور  
پژو ۲۰۶ فرانسه ( BM34 ) نوع زیمنس




ردیف	آمپر	کاربرد
1	10A	لاپ دنده عقب سنسور سرعت دور تند فن
2	15A	پمپ بنزین - شیر بوئس کنسترت
3	10A	ABS
4	10A	ECU موتور
5	---	---
6	15A	چراغهای مه شکن جلو
7	20A	---
8	20A	تغذیه ECU - موتور درجه گاز
9	15A	نور پائین سمت چپ
10	15A	نور پائین سمت راست
11	10A	نور بالا سمت چپ
12	15A	چراغ نور بالا سمت راست
13	15A	بق
14	10A	پمپ شیشه شور
15	30A	کوئل - اکسیژن سنسور - انژکتور ما - موتور درجه گاز - ECU موتور
16	30A	---
17	30A	برف پاک کن جلو
18	40A	استارت - نهویه مطبوع

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور  
پژو ۲۰۶ فرانسه ( BM34 ) نوع دلفی



ردیف	آمپر	کاربرد
1	10A	لاپ هنده عقب - سنسور سرعت - دور تند فن
2	15A	پمپ بنزین - شیر برقی کنیسترو
3	10A	ABS
4	10A	موتور ECU
5	---	---
6	15A	چراغهای مه شکن جلو
7	20A	---
8	20A	تغذیه ECU - موتور درجه گاز
9	15A	نور پائین سمت چپ
10	15A	نور پائین سمت راست
11	10A	نور بالا سمت چپ
12	15A	چراغ نور بالا سمت راست
13	15A	بوق
14	10A	پمپ شیشه شور
15	30A	کوئل - اکتیوژن - سنسور - انژکتور ها - موتور درجه گاز - ECU - موتور
16	30A	---
17	30A	برف پاک کن جلو
18	40A	استارت - نهویه مطبوع



دیجیتال خودرو

دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کاربرد	آمپر	ردیف
فن رادیاتور	50A	1
ADS	60A	2
ABS	30A	3
تغذیه BSI	70A	4
تغذیه BSI	70A	5
---	---	6
سوئیچ - فنل مرکزی	30A	7
---	0۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲۸	8

