

Air bag system- Samand LX-II airbag (with Driver & Passenger) -Jing Hing (30pin)

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز	BF00
سونيچ	SW00
كانكتور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	0004
يونيت ايربگ راننده	6570
كيسه ايمني هوا راننده	6565
كيسه ايمني هوا سرنشين	6564
كليد غير فعال كينده ايربگ سرنشين	6571
كمربند پيش كشنده سمت راست	6575
كمربند پيش كشنده سمت چپ	6576
يونيت قفل مركزي	6235
محرك قفل درب جلو چپ	6200
محرك قفل درب جلو راست	6205
پريز كمربند ايمني	4730
A.C.U	8618

Air bag system- Samand LX-II airbag(with Driver & Passenger) -Jing Hing(30pin)

