

Air Conditioning -Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
	R1(8048)
رله کمپرسور کولر	RL11
سنسور اواپراتور	8006
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل کولر بخاری (مسئولیت محدود)	8025
سنسور دمای اتاق	4025
سنسور دمای بیرون	8032
سنسور نور	8033
مدول انتخاب سرعت فن بخاری	8040
مدول کنترل بخاری	8045
رله بخاری (A)	8048A
رله بخاری (B)	8048B
موتور فن سیستم تهویه	8050
مدول انتخاب توریع هوا	8065
کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج (Refresh)	8067
رله AC	R11(8005)

