

Rear Window Winder – Pars New Dashboard

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز کالسکه ای	BF00I
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
رله شیشه بالابر جلو	6125
رله شیشه بالابر عقب	6125A
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8410C
یونیت راهنما و فلاشر	2305
کلید شیشه بالابر عقب روی درب راننده	6100A
کلید شیشه بالابر عقب چپ	6100
کلید شیشه بالابر عقب راست	6105
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130
موتور شیشه بالابر عقب راست	6135

