


یاد آوری : قبل از تعویض فیوز سوخته، آمپر نوشته شده بر روی جعبه فیوز را مطالعه کرده و آن را با فیوز جدید تطبیق دهید. هرگز فیوزی را که آمپر آن بیشتر از میزان آمپر نوشته شده بر روی جعبه است استفاده نکنید.

نقشه فیوزهای جعبه فیوز داخل محفظه موتور



محل قرار گرفتن جعبه فیوز داخل محفظه موتور



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه تخصصی خدمات خودرو در ایران