

Air Bag System - Runna

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
کنترل يونيت ايربگ و کمريند ايمني	6570
ماژول ايربگ راننده	6565
کمريند پيش کشنده جلو چپ	6575
کمريند پيش کشنده جلو راست	6576
ماژول ايربگ شاگرد	6564
کلید غيرفعال کننده ايربگ شاگرد	6569

Air Bag System - Runna

