

Brake Fluid level & Handbrake Warning Lamp – Runna SP

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
میکروسوئیچ ترمز دستی	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Brake Fluid level & Handbrake Warning Lamp - Runna SP MUX

