

## Central locking PARS XUM

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جعبه کنترل مرکزي	CCU
دسته راهنما	0002
گيرنده سقفي مادون قرمز	6230
سوئيچ قفل درها	6215
مونورمحرک قفل درب راننده	6240
میکروسوئيچ درب راننده	6200
مونورمحرک قفل در عقب سمت راننده	6250
محرک قفل درب صندوق عقب	6260
محرک درب صندوق	6265
محرک در سمت راننده عقب	6255
محرک قفل در شاگرد	6245
میکروسوئيچ درب شاگرد	6205

Central locking PARS XUM

