

## Head Lamp- Samand LX &amp; SE

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
دسته راهنما	0002
نمايشگر جلو آمپر	0004
چراغ جلو چپ	2615
چراغ جلو راست	2610

Head Lamp- Samand LX & SE

