

## REVERSE SENSOR-SAMAND MUX

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW 00
جعبه فيوز	BF00
نود مركزي	CCN
نود جلويي	FN
ميكروسوئچ دنده عقب	2200
بيزر دنده عقب	2225
يونيت دنده عقب	2220
سنسور	2230
سنسور	2235
سوئچ دنده عقب	2200

