

Airbag- 405 SLX TU5 ME17

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جلو آمپر	0004
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
كانكتور عيب ياب	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
كليد غير فعال كننده ايربگ شاگرد	6571
يونيت قفل مركزي	6235

دريجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Airbag- 405 SLX TU5 ME17

