



چراغ دنده عقب

نقشه سیم کشی مدار چراغ دنده عقب - BACK/L

EL-BACK/L-01

- ⬡ L : مدل فرمان چپ
- ⬡ R : مدل فرمان راست
- ⬡ A : مدل گیربکس اتوماتیک
- ⬡ M : مدل گیربکس معمولی
- ⬡ RB : مدل فرمان راست با سیستم صوتی BOSE
- ⬡ OR : مدل فرمان راست بدون سیستم صوتی BOSE



به موارد زیر مراجعه کنید.
 بلوک فیوز (E83)
 جعبه اتصال (J/B)