

FOG LAMP PARS

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
جعبه فیوز	BF00
جلوآمپر	0004
دسته راهنما	0002
مه شکن جلو راننده	2670
مه شکن جلو شاگرد	2675
مه شکن عقب سمت راننده	2632
مه شکن عقب سمت شاگرد	2637
رله مه شکن	2665

--	--

FOG LAMP SAMAND

