

## POWER SEAT PARS

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
كليد صندلي برقي	6340
موتور صندلي برقي	6350

ديجيتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



POWER SEAT PARS

