



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرنشین سمند ماکس (CCN)



توضیحات	آمپر	فیوز
برق پشت آمپر	5A	F1
چراغ ترمز عقب چپ-مه شکن جلو و عقب - چراغ دنده عقب	15A	F2
چراغ ترمز عقب راست-چراغ سقفی - کانکتور عیب یاب-ICU	15A	F3
گرمکن شیشه عقب	30A	F4
AIR BAG - ABS	5A	F5
*	20A	F6
میکروسوئیچ ترمز	20A	F7

توضیحات	آمپر	فیوز
پمپ شیشه شوی - ICN - رادیو	10A	F8
فن بخاری	30A	F9
پمپ درب صندوق عقب - FN - ICN	30A	F10
برف پاک کن	30A	F11
رادیوپخش - ساعت - فندک	20A	F12
استارت	20A	F13
شیشه بالا بر جلو و عقب - گرمکن آینه ها و شیشه عقب - لوازم جانبی و صندلی	20A	F14

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور سمند ماکس



ف۱	-----	شنت
ف۲	-----	شنت
ف۳	۳۰A	فن رادیاتور
ف۴	۳۰A	فن رادیاتور
ف۵	۳۰A	ABS
ف۶	۳۰A	ABS
ف۷	۱۵A	چراغ جلو نور بالا چپ
ف۸	۱۵A	چراغ جلو نور پایین چپ - مه شکن جلو چپ
ف۹	۱۵A	چراغ جلو نور بالا راست
ف۱۰	۱۵A	چراغ جلو نور پایین راست - مه شکن جلو راست
ف۱۱	۲۰A	کمپرسور
ف۱۲	۱۰A	کلید شیشه بالابر جلوراست
ف۱۳	۴۰A	کلید شیشه بالابر جلو چپ
ف۱۴	۵۰A	برق اصلی
ف۱۵	۱۰A	تغذیه مثبت ECU
ف۱۶	۱۵A	کوئل
ف۱۷	۱۰A	پمپ بنزین

