


نقشه سیم کشی مدار برف پاک کن جلو - WIPER -


EL-WIPER-01

مدل فرمان چپ: (L)
مدل فرمان راست: (R)



به EL-POWER مراجعه کنید
بلوک فیوز (J/B) (E89)

مجموعه کلید دسته راهنما (کلید برف پاک کن جلو)
پیچ تنظیم (ولوم) تغییر زمان تناوب برف پاک کن



به موارد زیر مراجعه کنید.
بلوک فیوز (E89)
جعبه اتصال (J/B)