









نام قطعه		مشخصات فنی سوکت	
مشخصات سوکت			
نام سوکت مدار			
رنگ سوکت			
خانه پین			
شماره سیم			
رنگ سیم			
رديايي رشته سيم		مبدا	
		مقصد	
انشعاب			
سوکت رابط			
محل استقرار سوکت			
وظيفه سيم			
F.POMP	"	"	"
M10	"	"	"
1	2	3	4
1022B	55J	162	58
BR	B	Y	B
R1	G50	M10	?
5		3	?
1022		162	58
BR	B	Y	B
M10	M10	I1	M10
1	2	8	4
1022	55J	162	58
BR	B	Y	B
E6	G50A		
U04/M		U04/F	U04/A
دریافت وایزار رله	دریافت وایزار منفی	ارسال وایزار به صفحه امپر	دریافت وایزار صفحه امپر









نام قطعه	مشخصات فنی سوکت										نام قطعه
	مشخصات سوکت										
مشخصات سوکت	نام سوکت مدار	رنگ سوکت									
	رنگ سوکت	خانه پین	شماره سیم	رنگ سیم	نام سوکت	خانه پین	شماره سیم	رنگ سیم	نام سوکت	خانه پین	شماره سیم
مشخصات سیم	میدان										
	مقصد										
رندیانی رشته سیم	انشعاب										
	سوکت رابط										
محل استقرار سوکت											
وظیفه سیم											
ABS	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
B1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1	2	4	5	6	7	8	9	16	79	20	"
1043	1044	1049	1047	1048	68C	57	1050	1040	1041	1042	1046
L.W	L.B	"	LY	LG	GY	B	R	R.G	RW	RB	RY
B3	B3	F	B4	B4	G70A	B	F	B1	B2	B2	B5
1	2	1	1	2			2	16	1	2	2
1043	1044	1049	1047	1048			1050	1040	1041	1042	1046
L.W	L.B	BW	LY	LG		B	R	R.G	RW	RB	RY
B1	B1	B1	B1	B1		B1	B1	B6	B1	B1	B1
1	2	4	5	6		8	9	4	19	20	22
1043	1044	1049	1047	1048		57	1050	1040	1041	1042	1046
L.W	L.B	BW	LY	LG		B	R	R.G	RW	RB	RY
E48x3	U18/B	E48x3	U18/D	U18/B		G70A	G70A				U18/A

سویچ	سوکت عیب یاب	سوکت عیب یاب	سوکت عیب یاب	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	ایمو	نام قطعه	مشخصات فنی سوکت
S1	D	D	D	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	نام سوکت مدار	مشخصات سوکت
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	رنگ سوکت	
A	16	4	5	8	7	3	2	5	1	4	4	4	خانه پین		
1D	1034F	56W	56Y	68B	167	165	56F	8055N	1031p	70A	70A	70A	شماره سیم	مشخصات سیم	
W	B.W	B.G	B.G	G.Y	O	L	B.G	G	W.L	B.W	B.W	B.W	رنگ سیم		
F1	F1	G10A	G10A	A1	D	A1	G10A	A1	F1	S1	S1	S1	نام سوکت		
			5	8	11	3		5	B	B	B	B	خانه پین	میدا	ردیابی رشته سیم
W.L	W.L		68B	G.Y	167	165	56F	8055N	W.L	W.L	W.L	W.L	شماره سیم		
S1	D	D	M1.D	A1	O	L	B.G	G	A1	A1	A1	A1	رنگ سیم		
A	16	4	5	56.7	7	2	2	A6	1	4	4	4	خانه پین		
1D	1031F	56W	68B.68A	68B.68A	167	165	56F	166	1031P	70A	70A	70A	شماره سیم		
W	W.L	B.G	G.Y	G.Y	O	L	B.G	G	W.L	B.W	B.W	B.W	رنگ سیم		
E.36*7	E.44*9	G10A	E.34	G10A			G10A		E44*9	E38*4	E38*4	E38*4	رنگ سیم	انشعاب	
X07.A	X03B/ W.L							درمدهای یکسان سازای شده	X03/B					سوکت رابط	
زیر کابینت چپ جلو	زیر کابینت چپ جلو	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	پشت صفحه امیر	محل استقرار سوکت	
تلمین رانار ۱۲ مستقیم	تلمین رانار ۱۲ مستقیم	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	تلمین رانار سنی	توضیحات اضافی	

نام قطعه		رله دوت		رله فن ۱		رله فن ۱		رله فن ۲		رله فن ۲		رله فن ۲		رله فن ۲		رله فن ۲		مشخصات فنی سوکت	
مشخصات سوکت																			
نام سوکت مدار		R1		C1		C1		C1		C1		C2		C2		C2			
رنگ سوکت		BR/15F		W		E/4F		E/4F		E/4F		E/4F		E/4F		E/4F			
خانه پین		5		A		B3		C		D		A		B		C			
شماره سیم		71B		71A		105/105A		107		100B		71		106		104			
رنگ سیم		Y		Y		YR		BL		R		Y		BY		BR			
نام سوکت		R1		R1		R1		C1		F		R1		M1		C2			
خانه پین		5		5		5		C		FAN		5		10		C			
شماره سیم		71B		71B		71B		107		100		71B		106		104			
رنگ سیم		Y		Y		Y		BL		R		Y		BY		BR			
نام سوکت		C1C2R1		R1		C1		C4		C1		C2		C2		C4			
خانه پین		AA2		2		A		B		D		A		B		C			
شماره سیم		71C/7171A		71A		71C		107		100B		71		106		104			
رنگ سیم		YY		Y		Y		BL		R		Y		BY		BR			
رنگ سیم		E7*5		E7*5		E7*5				E2*5		E7*5				E2*5			
انشعاب																			
سوکت رابط																			
محل استقرار سوکت																			
توضیحات اضافی																			
میلدا		رله دوت		رله فن ۱		رله فن ۱		رله فن ۲		رله فن ۲		رله فن ۲		رله فن ۲		رله فن ۲			
مقصود		C1C2R1		R1		C1		C4		C1		C2		C2		C4			
خانه پین		AA2		2		A		B		D		A		B		C			
شماره سیم		71C/7171A		71A		71C		107		100B		71		106		104			
رنگ سیم		YY		Y		Y		BL		R		Y		BY		BR			
رنگ سیم		E7*5		E7*5		E7*5				E2*5		E7*5				E2*5			
محل استقرار سوکت		ماین چراغ جلو و بطری		ماین چراغ جلو و بطری		سمت چپ رادیاتور		سمت چپ رادیاتور		سمت چپ رادیاتور		ماین چراغ جلو و بطری		ماین چراغ جلو و بطری		ماین چراغ جلو و بطری			
توضیحات اضافی		ولتاژ ۱۲ ولت		ولتاژ ۱۲ ولت		دریافت جهت مثبت		دریافت ولتاژ ۱۲ ولت		دریافت ولتاژ ۱۲ ولت مستقیم		دریافت ولتاژ ۱۲ ولت جهت مثبت		دریافت ولتاژ ۱۲ ولت منفی		دریافت ولتاژ ۱۲ ولت به موتور			

نام قطعه		مشخصات فنی سوکت		رله فن		رله فن		رله فن		رله فن	
				تک دور		تک دور		تک دور		تک دور	
مشخصات سوکت		نام سوکت مدار		C30	C30	C30	C30	C30	C30	C30	C30
		رنگ سوکت		W	W	W	W	W	W	W	W
		خانه پین		D	C	C	C	C	C	C	C
		شماره سیم		50V	104E	104E	105A	104E	104E	104E	104E
		رنگ سیم		B	GR	GR	YR	GR	GR	GR	GR
		نام سوکت		G20	C30	C30	M1	C30	C30	C30	C30
		خانه پین		A	C	C	A9	C	C	C	C
		شماره سیم		50V	104E	104E	105A	104E	104E	104E	104E
		رنگ سیم		B	GR	GR	YR	GR	GR	GR	GR
		نام سوکت		C30	C5	C5	C30	C5	C5	C5	C5
		خانه پین		D	B	B	B	B	B	B	B
		شماره سیم		50V	104E	104E	105A	104E	104E	104E	104E
		رنگ سیم		B	GR	GR	YR	GR	GR	GR	GR
		نام سوکت		G20A*11			C1 B				
		پایه									
انشعاب							E7*5				
سوکت رابط											
محل استقرار سوکت							مابین باتری و چرخ جلو	مابین باتری و چرخ جلو	مابین باتری و چرخ جلو	مابین باتری و چرخ جلو	مابین باتری و چرخ جلو
توضیحات اضافی											

نام قطعه	مشخصات فنی سوکت	سوییچ اصلی خودرو	فیوز WIPER	موتور شیشه شوی	موتور شیشه شوی	موتور برف پاک کن	موتور برف پاک کن	موتور برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن
	مشخصات سوکت													
	نام سوکت مدار	S2	F5	W3		W2	W2	W2	W1	W1	W1	W1	W1	W1
	رنگ سوکت	B	B	W					B	B	B	B	B	B
	خانه بین	A		A		A	C	D	C	A	A	A	A	A
	شماره سیم	A4	A230	234	232	232	233	235	230D	235	235	235	235	235
	رنگ سیم	BR	L	LO	LW	L	LR	LB	L	B	B	B	B	B
	نام سوکت	S2	F5	W1	W1	S2	W1	W2	S2	W2	W2	W2	W2	W2
	خانه بین	A		E	F	A2	B	D	A	A	A	A	A	A
	شماره سیم	A4	A230	234	232	A4	233	235	A4	235	235	235	235	235
	رنگ سیم	BR	L	LO	LW	BR	LR	LB	BR	B	B	B	B	B
	نام سوکت	W1	W1	W3	W2	W2	W2	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
	خانه بین	C	C	A	A	B	C	D	C	D	D	D	D	D
	شماره سیم	A230	230D	234	232	B230	233	235	230D	235	235	235	235	235
	رنگ سیم	L	L	LO	LW	L	LR	LB	L	B	B	B	B	B
	انشعاب	E41*4	E41*4	E41*4	E41*4	E41	F5/A230/L	F5/A230/L	E41	G40A	G40A	G40A	G40A	G40A
	سوکت رابط	F5 فیوز												
	محل استقرار سوکت	سوییچ خودرو	جعبه سوییچ	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از فیوز	زیر شیشه داخل محفظه موتور	زیر شیشه داخل محفظه موتور	زیر شیشه داخل محفظه موتور	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش
	توضیحات اضافی	ارسال برق سوییچ خودرو	انتقال برق سوییچ W1 به W1	زیر منبع آب شیشه شوی	زیر منبع آب شیشه شوی	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش

نام قطعه	مشخصات فنی سوکت		نام سوکت مدار رنگ سوکت	کلید شیشه شوی و برف پاک کن	کلید شیشه شوی و برف پاک کن	دسته چراغ
	مشخصات سوکت					
مشخصات سیم	خانه پین	E	B	F	1H	
	شماره سیم	234		232		
	رنگ سیم	234	LW			
	نام سوکت	W1	W1	W1		
	خانه پین	D	F	F		
	شماره سیم	235	232	232		
میلد مقصود	رنگ سیم	LB	LW			
	نام سوکت	W3	W2			
	خانه پین	A	A			
	شماره سیم	234	232			
	رنگ سیم	LO	LW			
	انشعاب					
سوکت رابط						
محل استقرار سوکت	زیر منبع آب شیشه شوی		دسته برف پاک کن	ولتاژ ۱۲ جهت دورکن		
	ارسال ولتاژ صفر					
توضیحات اضافی						